



GRUPP 9
Övrig utrustning

INNEHÄLLSFÖRTECKNING

	Sida	Koord	INHALTSVERZEICHNIS	Seite	Grid
Värmeanläggning, luftutsläpp	2	2-I19	Heizung, Luftauslass	2	2-I19
Säkerhetsbälte, framsäte	8a	2-J1	Sicherheitsgurte, Vordersitze	8a	2-J1
Säkerhetsbälte, baksäte	10	2-J5	Sicherheitsgurte, Hintersitze	10	2-J5
Verktyg	12	2-J7	Werkzeuge	12	2-J7

GRUPPE 9
Übrige Ausrüstung

	Sida	Koord	INHALTSVERZEICHNIS	Seite	Grid
Värmeanläggning, luftutsläpp	2	2-I19	Heizung, Luftauslass	2	2-I19
Säkerhetsbälte, framsäte	8a	2-J1	Sicherheitsgurte, Vordersitze	8a	2-J1
Säkerhetsbälte, baksäte	10	2-J5	Sicherheitsgurte, Hintersitze	10	2-J5
Verktyg	12	2-J7	Werkzeuge	12	2-J7

GROUP 9
Miscellaneous equipment

INDEX

	Page	Grid	INDICE	Pág	Grid
Heating unit, air discharge	2	2-I19	Sistema de calefacción, salida de aire ..	2	2-I19
Safety belts, front seats	8a	2-J1	Cinturones de seguridad, delanteros ..	8a	2-J1
Safety belts, rear seats	10	2-J5	Cinturones de seguridad, posteriores ..	10	2-J5
Tools	12	2-J7	Herramientas	12	2-J7

GRUPO 9
Equipo diverso

	Page	Grid	INDICE	Pág	Grid
Heating unit, air discharge	2	2-I19	Sistema de calefacción, salida de aire ..	2	2-I19
Safety belts, front seats	8a	2-J1	Cinturones de seguridad, delanteros ..	8a	2-J1
Safety belts, rear seats	10	2-J5	Cinturones de seguridad, posteriores ..	10	2-J5
Tools	12	2-J7	Herramientas	12	2-J7


GROUPE 9
Autres équipements

TABLE DES MATIERES


Page Grid

Installation de chauffage évacuation d'air	2	2-I19
Ceinture de sécurité siège avant	8a	2-J1
Ceinture de sécurité, banquette arrière	10	2-J5
Outil	12	2-J7

Sida Page	Grupp Group	Värmeanläggning luftutsläpp	Heater air outlet			
2	9	Värmeanläggning luftutsläpp				
Pos. Fig.	Antal/Quantity	Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
1	1	673723-3	Värmeanläggning	Heater		010
1	1	661540-5	•Kåpa	•Casing		020
2	1	673444-6	•Kåpa	•Casing		030
3	8	955137-5	•Skruv	•Screw	0	040
4	2	93963-7	•Gummiknapp	•Rubber button	3	050
5	1	661546-2	•Cellsystem	•Core	2	060
6	2	653207-1	•Gummitäthning	•Rubber seal	2	070
7	1	658725-7	•Värmespjäll	•Heater flap		080
8	1	658728-1	•Packning	•Gasket	3	090
9	1	658727-3	•Axel	•Spindle		100
10	2	658729-9	•Bussning	•Bushing		110
11	1	955891-7	•Bricka	•Washer	0	120
12	2	942408-6	•Spärrbricka	•Catch washer	0	130
13	1	658720-8	•Defrosterspjäll	•Defroster flap		140
14	1	658722-4	•Packning	•Gasket	3	150
15	1	658724-0	•Axel	•Spindle		160
16	2	658729-9	•Bussning	•Bushing		170
17	1	955891-7	•Bricka	•Washer	0	180
18	2	942408-6	•Spärrbricka	•Catch washer	0	190
19	2	661559-5	•Dämpfjäder	•Damping spring		200
20	4	955136-7	•Skruv	•Screw	0	210
21	4	95258-0	•Plåtmutter	•Speed nut	0	220
22	1	673710-0	•Hållare	•Retainer		230
22a	4	955137-5	•Skruv	•Screw	0	240
23	1	673701-9	•Defrosteruttag	•Defroster recess		250
24	4	191247-6	•Plåtmutter	•Speed nut	0 (92397)	260
25	100	185501-4	•Skydd	•Protection	2 X 50	270
26	1	671436-4	•Elmotor med fläkt	•Electric motor with fan	2	280
27	2	671984-3	••Elborste	••Carbon brush	1	290
28	2	671921-5	••Hållare	••Holder	1	300
29	1	671985-0	••Fjäder	••Spring	1	310
30	1	659139-0	•Packning	•Gasket	3	320
31	9	955136-7	•Skruv	•Screw	0	330
32	2	191138-7	•Klammer	•Clamp		340
33	2	955136-7	•Skruv	•Screw	0	350
34	1	661063-8	•Dräneringsslang	•Drain hose	3	360
35	1	661561-1	Packning	Gasket	3	370
36	4	955825-5	Mutter	Nut	0	380
37	4	192287-1	Bricka	Washer	0	390
38	1	673705-0	Gummislang	Rubber hose	1	400
39	1	418421-4	Vinkelnippel	Elbow nipple		410
40	1	673707-6	Gummislang	Rubber hose	1 VST	420
	800	943368-1	Gummislang	Rubber hose	1 HST	430
41	1	952634-4	Klammer	Clip	0 HST	440
42	1	955138-3	Skruv	Screw	0 HST	450
43	1	673706-8	Gummislang	Rubber hose	1	460
44	6	951789-7	Slangklammer	Hose clip	0	470
45	1	419414-8	Returrör	Return pipe	VST	480
	1	419746-3	Returrör	Return pipe	HST	490
46	1	192334-1	Klammer	Clamp	0	500
47	1	418411-5	Tätningsring	Seal ring	S	510
48	1	673451-1	Värmekontrollventil	Heater control valve	2	520
49	1	659357-8	Gummipackning	Rubber gasket	3	530
50	2	955126-8	Skruv	Screw	0	540
51	1	673265-5	Värmereläge	Heater control	182. 183 CH-3069.	550
	1	1214207-1	Värmereläge	Heater control	183 CH 3070-.	555
52	1	673258-0	•Hävarm, air	•Lever, air	182. 183 CH-3069.	560
	1	658745-5	•Hävarm, air	•Lever, air	183 CH 3070-.	565
53	1	673260-6	•Hävarm, def	•Lever, def	182. 183 CH-3069.	570
	1	658746-3	•Hävarm, def	•Lever, def	183 CH 3070-.	575
54	1	673259-8	•Hävarm, temp	•Lever, temp	182. 183 CH-3069	580
	1	658747-1	•Hävarm, temp	•Lever, temp	183 CH 3070-.	585
55	1	658963-4	•Axel	•Shaft		590
56	1	658748-9	•Fjäder	•Spring		600



Sida Page	Grupp Group	Värmeanläggning luftutsläpp	Heater air outlet	Illustration	Utgåva 9279 Issue	
	4 9				3	
Pos. Fig.	Antal/Quantity	Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
57	3	—	654333-4	•Fiberbricka		010
58	1	—	955893-3	•Bricka	0	020
59	2	—	61544-3	•Bricka		030
60	2	—	951668-3	•Spärrytare	0	040
61	1	—	661662-7	•Spiral med tråd, air		050
62	1	—	661664-3	•Spiral med tråd, temp		060
63	1	—	661663-5	•Spiral med tråd, def		070
64	3	—	191138-7	•Klammer	0	080
65	3	—	955137-5	•Skruv	0	090
66	3	—	955126-8	Skruv	0	100
67	—	—	673472-7	Strömvälvare	SE GRUPP 3	
68	1	—	1214276-6	Dekal, värmereglage	182. 183 CH-3069	
	1	—	941424-4	Dekal, värmereglage	183 CH 3070-.	125
69	600	—	941424-4	Gummislang, inre	3 2X300	130
70	1050	—	941424-4	Gummislang, yttre	3 2X525	140
71	4	—	665672-2	Prydnadsbricka		150
72	8	—	941515-9	Skruv	0	160
73	2	—	662957-0	Ventilationslucka		
74	2	—	662959-6	•Lock		180
75	2	—	662967-9	•Länk, undre	8	190
76	2	—	662965-3	•Länk, övre		200
77	8	—	659923-7	•Fiberbricka		210
79	8	—	61544-3	•Bricka		220
80	8	—	951668-3	•Spärrytare	0	230
81	2	—	191138-7	•Klammer	0	240
82	2	—	955136-7	•Skruv	0	250
83	2	—	662968-7	•Packning	0	260
84	2	—	668046-6	Reglage	3	270
85	2	—	661439-0	•Styrhylsa		280
86	2	—	661174-3	•Knapp		290
87	1360	—	55192-9	•Tråd	2	300
88	1260	—	88783-6	•Ytterspiral	2	310
89	2	—	940154-8	•Mutter	0	320
90	2	—	955951-9	•Låsbricka	0	330
91	—	—	672489-2	Air intag	SE GRUPP 8.	340
92	1	—	672489-2	Galler	182 CH-30000.	
	1	—	684548-1	Galler	2 182 CH 30001-. 183.	360
93	6	—	669356-8	Klammer		
94	6	—	941502-7	Klammer		390
95	1300	—	941507-6	Slang	1	400
96	2	—	951193-2	Klammer	0	410
97	2	—	955137-5	Skruv	0	420
98	1	—	668265-2	Stänkskydd		
99	1	—	669547-2	Airkanal		
100	1	—	670384-7	Packning	3	450
101	1	—	669544-9	Tätningsring	3	460
102	2	—	955131-8	Skruv	0	470
103	2	—	683330-5	Ventilationsrör	182 CH 30001-.	480
104	2	—	683441-0	Galler	3 182 CH 30001-. 183.	490
104a	4	—	191695-6	Spärrbricka	0 182 CH 30001-. 183.	500
105	1	—	684002-9	Airkanal, V	182 CH 30001-.	
	1	—	684003-7	Airkanal, H	182 CH 30001-.	510
106	2	—	683990-6	•Backventil	182 CH 30001-.	520
107	4	—	940120-9	•Bricka	0 182 CH 30001-.	530
108	4	—	955118-5	•Skruv	0 182 CH 30001-.	540
109	2	—	683440-2	Galler	3 182 CH 30001-.	550
110	2	—	687738-5	Hållare	182 CH 30273-. 183.	560
111	2	—	955893-3	Bricka	0 182 CH 30273-. 183.	570
112	2	—	955825-5	Mutter	0 182 CH 30273-. 183.	580
113	2	—	687824-3	Bygel	182 CH 30345-. 183	590
						600




182 183 (B 20)


Reservdelskatalog
Parts catalogue

Sida Page	Grupp Group	Värmeanläggning luftutsläpp	Heater air outlet	Illustration 9279 Issue	Utgåva 1		
Pos. Fig.	Antal/Quantity		Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
114	1	—	—	—	686359-1 Luftutsläpp, V	Air outlet, L	183.
115	1	—	—	—	686360-9 Luftutsläpp, H	Air outlet, R	183.
	2	—	—	—	Panel	Panel	SE GRUPP 8.

010
020
030



Sida Page		Grupp Group	Säkerhetsbälte, framsätt		Safety belt, front seat		Illustration	Utgåva 2
Pos. Fig.	Antal/Quantity		Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	12003 Issue
1	1	-	673059-2	Säkerhetsbälte	Safety belt		182 STD EXCL USA, CAN	010
	1	-	673051-9	Säkerhetsbälte	Safety belt		CH -37549	020
2	2	-	673057-6	•Bandhållare	•Webbing retainer		182 USA, CAN CH -37549.	030
3	2	-	943394-7	Skruv	Screw		SPEC UTF 5968.	040
4	2	-	672818-2	Distansrör	Spacer tube			050
5	2	-	942357-5	Bricka	Washer			060
6	4	-	672075-9	Bussning	Bushing			070
7	2	-	942356-7	Bricka	Washer			080
8	2	-	955896-6	Bricka	Washer			090
9	2	-	673162-4	Kåpa	Cover		182 CH -37549	100
10	2	-	943395-4	Skruv	Screw		SPEC UTF 5968	110
11	2	-	673937-9	Distansrör	Spacer tube			120
12	2	-	682547-5	Distansrör	Spacer tube			130
13	2	-	672075-9	Bussning	Bushing			140
14	2	-	671886-0	Fjäder	Spring			150
15	1	-	673054-3	Saxlås	Catch			160
16	1	-	943395-4	•Bricka	•Bricka	8	182 CH -37549	170
17	1	-	943395-4	•Konsol	•Bracket	8		180
18	2	-	672805-9	Upphängningskrok	Hang hook		182 CH -29773	190
19	2	-	955138-3	Skruv	Screw			200
20	2	-	941738-7	Låsbricka	Lock washer			210
21	2	-	683605-0	Upphängningskrok	Hang hook		182 CH -29773	220
22	2	-	955140-9	Skruv	Screw		182 CH -29773	230
23	2	-	120085-6	Bricka	Washer		182 CH -29773	240
24	2	-	960138-6	Bricka	Washer		182 CH -29774-	250
	1	-	686392-2	Säkerhetsbälte, V	Safety belt, L		182 CH -29774-	260
	1	-	686393-0	Säkerhetsbälte, H	Safety belt, R		182 EXCL USA, CAN	270
	1	-	686394-8	Säkerhetsbälte, V	Safety belt, L		CH 37550-.	280
	1	-	686395-5	Säkerhetsbälte, H	Safety belt, R		182 EXCL USA, CAN	290
	1	-	686392-2	Säkerhetsbälte, V	Safety belt, L		CH 37550-.	300
	1	-	686393-0	Säkerhetsbälte, H	Safety belt, R		182 EXCL USA, CAN	310
	2	-	1210737-1	Säkerhetsbälte	Safety belt		CH 37550-.	320
	2	-	1221033-2	Säkerhetsbälte	Safety belt		182 EXCL USA, CAN	330
	2	-	1210525-0	Säkerhetsbälte	Safety belt		CH -3069.	340
	1	-	955689-5	•Skruv	•Screw		182 USA, CAN	350
	1	-	955692-9	•Skruv	•Screw		CH 37550-38809.	360
25	1	-	950385-5	•Mutter	•Nut		182 USA, CAN CH -938.	370
26	1	-	1221210-6	•Styrplatta	•Guide plate		182 USA, CAN CH -938.	380
27	1	-	1210846-0	•Styrplatta	•Guide plate	8	182. 183 CH -5831.	390
28	1	-	1210846-0	•Lock	•Cover		182. 183 CH 5832-	400
	1	-	1221010-0	•Lock	•Cover		182. 183 CH -5831	410
	2	-	1221010-0	•Bussning	•Bushing		182. 183 CH -5831	420



VOLVO PARTS
1 090 12003

Grupp
8c

9

Säkerhetsbälte, framsäte

Safety belt, front seat


Illustration Utgåva

3

Page Group

12003 Issue


Pos. Fig.	Antal/Quantity		Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
30	2	—	—	943395-4 Skruv	Screw		182 CH 37550-. 183
31	2	—	—	682437-9 Distansrör	Spacer tube		182 CH 37550-. 010
	2	—	—	682547-5 Distansrör	Spacer tube		182 CH 37550-. 020
32	2	—	—	942357-5 Bricka	Washer		182 CH 37550-. 030
33	4	—	—	672075-9 Bussning	Bushing		182. 183 CH -5831 040
34	2	—	—	955896-6 Bricka	Washer		182 CH 37550-. 050
35	2	—	—	681533-6 Kåpa	Cover		182 CH 37550-. 060
36	2	—	—	676454-2 Lock	Cover		182 CH 37550-. 070
37	2	—	—	676126-6 Kåpa	Cover		182 CH 37550-. 080
38	8	—	—	955921-2 Bricka	Washer		182 CH 37550-. 090
39	8	—	—	955524-4 Skruv	Screw		182 CH 37550-. 100
40	2	—	—	943395-4 Skruv	Screw		182. 183 CH -5831
	2	—	—	1204775-9 Skruv	Screw		183 CH 5832- 120
	2	—	—	944633-7 Bricka	Washer		183 CH 5832- 130
41	2	—	—	673937-9 Distansrör	Spacer tube		182. 183 CH -5831 140
	2	—	—	682547-5 Distansrör	Spacer tube		182. 183 CH -5831 150
42	2	—	—	672075-9 Bussning	Bushing		SPEC UTF 5968 160
43	2	—	—	671886-0 Fjäder	Spring		182. 183 CH -5831 170
44	1	—	—	684652-1 Saxlås	Catch		182 EXCL USA, CAN 180
							CH 37550-. 190
							182 USA, CAN 200
							CH 37550-38809. 210
							183 EXCL USA, CAN. 220
							183 USA, CAN CH -938. 230
							240
45	1	—	—	943395-4 Skruv	Screw		250
46	1	—	—	1221074-6 Saxlås	Catch		182 USA, CAN 260
							CH 38810-. 270
							183 USA, CAN CH 939-. 280
47	1	—	—	683751-2 Täckplåt	Cover plate		290
48	1	—	—	1210715-7 Bricka	Washer		300
49	1	—	—	940147-2 Bricka	Washer		310
50	1	—	—	955692-9 Skruv	Screw		320



VOLVO PARTS
1 090 12003



Sida Page	Grupp Group	Säkerhetsbälte, baksäte USA		Safety belt, rear seat USA	Illustration	Utgåva 10623 Issue	
Pos. Fig.		Antal/Quantity	Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
1	2	—	—	685472-3	Säkerhetsbälte	1)	010
2	2	—	—	943394-7	Skruv	1) L 25	020
	2	—	—	943395-4	Skruv	1) L 32	030
3	4	—	—	672818-2	Distansrör	1)	040
4	4	—	—	942356-7	Bricka	1)	050
5	8	—	—	672075-9	Bussning	1)	060
6	2	—	—	942357-5	Bricka	1)	070
	2	—	—	955896-6	Bricka	1)	080
7	2	—	—	1210864-3	Kåpa	1)	090
8	2	—	—	685485-5	Bricka	1)	100
9	2	—	—	687522-3	Upphängningskrok	Hang hook	1)
10	2	—	—	955140-9	Skruv	Screw	1)
11	1	—	—	1221245-2	Säkerhetsbälte	Safety belt	2)
12	1	—	—	1221243-7	Konsol	Bracket	2)
13	2	—	—	943394-7	Skruv	Screw	2)
14	2	—	—	950385-5	Mutter	Nut	2)
15	2	—	—	682437-9	Distansrör	Spacer tube	2)



VOLVO PARTS
1090 10623



Sida Page	Grupp Group	Verktyg Tools	Illustration 9212 Issue	Utgåva 2	
Pos. Fig.	Antal/Quantity	Detalj nr Part No	Benämning Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
1	1	—	755-9 Skiftnyckel	1	010
2	1	—	754-2 Tång	1	020
3	1	—	210144-2 Fast nyckel	1	030
	1	—	962067-5 Fast nyckel	1	040
4	1	—	210091-5 Skrufmejsel	1	050
5	1	—	210072-5 Skrufmejsel	1	060
6	1	—	210107-9 Hylsnyckel	1	070
	1	—	210160-8 Hylsnyckel	1	080
7	1	—	1210305-7 Hävarm	1	090
8	1	—	210082-4 Hävarm	1	100
9	1	—	668413-8 Domkraft	1	11
10	1	—	668414-6 Spak	1	12
11	1	—	670916-6 Verktygsväska	1	130

